

■TZ-DCH500 **■TZ-DCH505** **ご使用の場合**

(品番は本体正面の左側をご覧ください)



番組ナビ 選択/決定ボタン



1 「番組ナビ」を押す



2 「初期設定」を選び、決定する



番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定


3 「設置設定」を選び、決定する



3秒以上押す


番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定
設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び、決定する



設置設定 1 / 2
チャンネル設定
地域設定
電話設定
C-CASカードテスト
B-CASカードテスト

5 「地上デジタル」を選び、決定する



チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1
CS2

6

初期スキャン

① 「初期スキャン」を選び、決定する



設定方法選択
設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。この場合、何も受信しない可能性があります。 ・ケーブルテレビが地上デジタル放送を送信していない
初期スキャン
再スキャン
マニュアル



② お住まいの地域「奈良」を選び、決定する



地域設定
地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行う必要があります。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が消去されます。これよりチャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。
地域選択
奈良




- TZ-DCH500は、10分程度、乱れた映像になります
- TZ-DCH505は、スキャン中は映像と音声が出ません

- 自動的に現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)
※今までの設定は全てリセットされます。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定
修正
入替
終了
リモコン
CH
放送局名
テレビ
1 011
NHK総合
テレビ
2 021
NHK教育
テレビ
3 011
日本テレビ
テレビ
4 021
テレビ朝日
テレビ
5 031
TBS
テレビ
6 041
テレビ



④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

詳しくは「CATVデジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。