

■TZ-DCH521をご使用の場合

(品番は本体正面の左側をご覧ください)



選択/決定ボタン



操作一覧ボタン

- 1 操作一覧
○を押す
- 2 ▼▲で「設定する」を選び、決定を押す

CATV	操作一覧
○	番組を探す
⌚	予約する
✉	情報を見る
⊗	設定する
VOD	ビデオ・オン・デマンド
- 3 ▼▲で「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す

システム設定
設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

設置設定 1/2
チャンネル設定
地域設定
電話設定
C-CASカードテスト
B-CASカードテスト
- 4 ▼▲で「チャンネル設定」を選び、決定を押す
- 5 ▼▲で「地上デジタル」を選び、決定を押す

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1

6

初期スキャン

- ① ◀▶で「初期スキャン」を選び、決定を押す

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン	再スキャン	マニュアル
---------------	-------	-------

- ② ◀▶でお住まいの地域「奈良」を選び、決定を押す

地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
削除されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。

地域選択	・ 奈良 ·
------	---------------

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。

- ③ 正しく設定されていることを画面で確認し、◀▶で「終了」を選び、決定を押す

チャンネル設定

修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ

- ④ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、決定を押す

詳しくは「CATVデジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。