

# 設定変更方法ご案内

## ■TZ-HDW600P/611PW初期スキヤンの手順書

(品番は本体正面の中央をご覧ください)



- 1 を押す
- 2 ▼で「設定する」を選び、  
 を押す
- 3 ▼で「設置設定」を選び、  
 を押す
- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、  
 を押す
- 5 ▼で「地上デジタル」を選び、  
 を押す
- 6 ◀で「初期スキヤン」を選び、  
 を押す

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。  
次の場合、何も受信しない可能性があります。  
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

**初期スキヤン** 再スキヤン マニュアル

### 初期スキヤン

受信できる局を自動で探します

- 7 を押し、方式切替の画面が表示されたら ▶で「トランスモジュレーション」を選び、  
 を押す

#### 方式選択

選択した方式でスキヤンを行います。  
(設定の変更はケーブルテレビ局にご確認のうえ行ってください。  
正しく受信できなくなる場合があります。)

現在の方式:パススルー

パススルー

**トランスモジュレーション**

- 8 ▶でお住まいの地域を選び、

を押す

#### 地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。  
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が  
消去されます。  
これよりチャンネルスキヤンを開始します。  
チャンネルスキヤンを中断すると、スキヤン内容が無効になります  
ので、ご注意ください。

地域選択

奈良

- 9 設定が終了したら、 を押す