


設定変更方法ご案内

■ Smart TV Box初期スキンの手順書

(品番は本体正面の中央をご覧ください)



- 1 ホーム画面で **メニュー** を押す
 - 2 ▶ で「設定/料金」を選び、
を押す
 - 3 ▼ で「本体設定」を選び、
を押す
- 
- 4 ▼ で「設置設定」を選び、
を押す
 - 5 ▼ で「チャンネル設定」を選び、
を押す
 - 6 ▼ で「地上デジタル」を選び、
を押す
 - 7 ◀ で「初期スキャン」を選び、
を押す

初期スキャン

- 7 ▶ で「初期スキャン」を選び、
を押す

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

- 8 **青** を押し、方式切替の画面が
表示されたら ▶ で「トランス
モジュレーション」を選び、
を押す

方式選択

選択した方式でスキャンを行います。
(設定の変更はケーブルテレビ局にご確認のうえ行ってください。
正しく受信できなくなる場合があります。)

現在の方式:パススルー

パススルー **トランスモジュレーション**

- 9 ▶ でお住まいの地域を選び、
を押す

地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
消去されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。

地域選択 **奈良**

- 10 設定が終了したら、**戻る** を押す