

■TZ-DCH520 **■TZ-DCH820** **をご使用の場合**

(品番は本体正面の左側をご覧ください)



操作一覧ボタン
選択/決定ボタン


青ボタン





1 「操作一覧」を押す



2 「設定する」を選び、決定を押す





3 「設置設定」を選び、決定を押す



3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、決定を押す




5 「地上デジタル」を選び、決定を押す



6

初期スキャン



① 「初期スキャン」を選び、決定を押す




② TZ-DCH820の場合は「地域設定」画面で青ボタンを押す

●TZ-DCH520の場合、この画面は表示されません。手順④へお進みください。

③ 「方式選択」画面で「トランスモジュレーション」を選び、決定を押す




④ お住まいの地域「奈良」を選び、決定を押す



●チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます)

※スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。

⑤ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す



⑥ 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

詳しくは「CATVデジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。