

# 設定変更方法ご案内

## ■TZ-LS200P/300P/300PW初期スキャンの手順書

(品番は本体正面の左側をご覧ください)







青ボタン

選択/決定ボタン

戻るボタン

操作一覧ボタン



- 1  を押す
- 2 ▼で「設定する」を選び、  
 を押す
- 3 ▼で「設置設定」を選び、  
 を押す
- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、  
 を押す
- 5 ▼で「地上デジタル」を選び、  
 を押す
- 6 ◀で「初期スキャン」を選び、  
 を押す



設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。  
次の場合、何も受信しない可能性があります。  
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

**初期スキャン** 再スキャン マニュアル



### 初期スキャン

受信できる局を自動で探します

- 7  を押し、方式切替の画面が表示されたら ▶で「トランスモジュレーション」を選び、  
 を押す

#### 方式選択

選択した方式でスキャンを行います。  
(設定の変更はケーブルテレビ局にご確認のうえ行ってください。  
正しく受信できなくなる場合があります。)

現在の方式:パススルー

パススルー

**トランスモジュレーション**

- 8 ▶でお住まいの地域を選び、

 を押す

#### 地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。  
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が  
消去されます。  
これよりチャンネルスキャンを開始します。  
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります  
ので、ご注意ください。

地域選択

奈良

- 9 設定が終了したら、 を押す